

Discokugel

22/02358



Inhalt:

- 1 Discokugel (22,80€)
- 1 Fernbedienung
- 1 Bedienungsanleitung

Nutzungshinweise:

- Batterien für die Fernbedienung sind nicht enthalten

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung

Stand: 10.01.2023